

Instrukcja obsługi fotela Novis

- 1) Fotele typu Novis przeznaczone są do montażu w autobusach
- 2) Fotel może być wyposażony w regulację oparcia oraz przesuw boczny
- 3) W celu regulacji czyli rozłożenia oparcia należy użyć dźwigni, która znajduje się z lewej lub prawej strony fotela
- 4) Analogicznie uzyskuje się przesuw boczny
- 5) Oczywiście w powyższych przypadkach jest to możliwe siedząc na danym fotelu i opierając się o oparcie fotela
- 6) W przypadku zamontowanego podłokietnika dźwignia znajduje się w dolnej części osłony bocznej podłokietnika
- 7) W przypadku braku podłokietnika dźwignia jest zamontowana w widocznym miejscu z boku fotela
- 8) Aby złożyć podłokietnik należy unieść go do góry i opuścić w dół
- 9) W przypadku stolika konieczne jest pociągnięcie za element górny i dalsze rozłożenie w dół do momentu wyczucia oporu
- 10) Fotele są wyposażane w pasy 3-punktowe z lewej lub prawej strony fotela, które zapina się w zamkach tzw. „press-ach” zawsze po drugiej stronie od górnego punktu montażowego pasa



95-006 Bukowiec k. Łodzi, ul. Rokicińska 110/112, Polska – Poland
tel. +48 42 230 24 00, fax +48 42 230 24 33, www.intap.com.pl

INTAP AT sp. z o.o sp. k

PEKAO SA:

PLN_35 1240 2539 1111 0010 9111 5219
EURO: PL70 1240 2539 1978 0010 9111 5277

BNP PARIBAS:

PLN: 13 1600 1462 1850 0919 6000 0001
EURO: PL83 1600 1462 1850 0919 6000 0002



ISO 9001



95-006 Bukowiec k. Łodzi, ul. Rokicińska 110/112, Polska – Poland
tel. +48 42 230 24 00, fax +48 42 230 24 33, www.intap.com.pl

INTAP AT sp. z o.o sp. k

PEKAO SA:

PLN_35 1240 2539 1111 0010 9111 5219
EURO: PL70 1240 2539 1978 0010 9111 5277

BNP PARIBAS:

PLN: 13 1600 1462 1850 0919 6000 0001
EURO: PL83 1600 1462 1850 0919 6000 0002



ISO 9001